



**Mc Onsen**

# **MANUALE UTENTE**

## **Mc 96 Easy Board**

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto. La preghiamo di prendere visione delle informazioni riportate di seguito e di conservare con cura il presente manuale.

Nel caso fosse necessario consultare e/o scaricare nuovamente tale manuale, consultare il nostro sito Internet per avere accesso ai manuali, aggiornamenti e informazioni tecniche sui prodotti:

**www.mconsen.com**

Dear Customer, thanks about choosing Mc Onsen; if you prefer to read an English User Manual, you can download it on our internet site **www.mconsen.com**

**Ps: Salvaguardiamo gli alberi. Non stampare il manuale completo se non estremamente necessario!**

Questo modello è molto semplice da usare in quanto possiede le principali caratteristiche di un telefono cellulare.

Questo cellulare inoltre con una tastiera a caratteri grandi e un volume molto alto è l'ideale per le persone anziane, che hanno difficoltà uditive, vista indebolita o abilità limitata.

## **1.Sicurezza e Assistenza**

### **Procedure di sicurezza**

1. Se il prodotto viene perso o rubato, si prega di avvisare le autorità o le agenzie di vendita in modo da bloccare il telefono e la SIM card, così da evitarne l'impiego da parte di

altri utenti non autorizzati.

2. Quando si contattano i settori di telecomunicazione o le agenzie di vendita è necessario fornire loro il numero IMEI del vostro telefono (è stampato sull'etichetta sul retro del cellulare, visibile dopo aver rimosso la batteria).

### **Avvertenze ed avvisi**

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente queste istruzioni per assicurarne la sicurezza e il perfetto utilizzo.

Avvisi per l'uso del telefono cellulare

Spegnere il prodotto in prossimità di ospedali, apparecchiature ambulatoriali, le quali possono utilizzare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti;

■ **Spegnere nelle zone pericolose**

Spegnere il prodotto in prossimità di stazioni del gas, estrazioni di petrolio, impianti chimici o esplosivi. Si prega di rispettare rigorosamente le norme vigenti.

1. Non utilizzare il telefono in prossimità delle apparecchiature con segnale debole o di dispositivi elettronici ad alta precisione. Le interferenze delle onde radio possono causare un errore nel funzionamento di apparecchiature elettroniche e altri problemi. L'attenzione

deve essere rivolta soprattutto in prossimità dei seguenti impianti: apparecchi acustici, pacemaker ed altre attrezzature mediche elettroniche, rivelatori di incendio, porte automatiche e altri dispositivi automatici. Si possono conoscere gli effetti del pacemaker e di altre apparecchiature mediche elettroniche causate dal telefono chiedendo al produttore del dispositivo o al distributore.

2. Non forzare sullo schermo o batterlo contro altre cose, altrimenti si romperà il pannello LCD.

3. Non smontare o rimontare il telefono; potrebbe causare danni, perdita di elettricità e guasto elettrico del telefono.



4. In rari casi , l'uso del telefono potrebbe essere dannoso per i dispositivi elettronici delle auto di alcuni modelli specifici. Si prega inoltre di non utilizzare il telefono per garantire la sicurezza.

5. Tenere il telefono lontano dalle tessere magnetiche o da altri dispositivi magnetici. Le radiazioni del telefono potrebbero cancellare le informazioni dei floppy disk, delle schede di deposito e delle carte di credito.

6. Si prega di tenere il pennino e altri piccoli oggetti di metallo lontani dalla cornetta del telefono. Potrebbe diventare magnetica quando il diffusore funziona e attirare piccoli oggetti di metallo, che potrebbero causare danni e lesioni all'utente o al telefono.

7. Tenere lontano dall'umidità. L'acqua o altri liquidi penetrati nel telefono potrebbero provocarne il surriscaldamento, perdite e guasti.

■ **Avvisi per l'uso della batteria**

1. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti brucerà e potrebbe scoppiare.
2. Non smontare o ripristinare la batteria, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.
3. Non utilizzare o collocare la batteria vicino al fuoco o a una stufa dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite, surriscaldamento, scoppio e incendio.
4. Se la batteria presenta segni di surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante

l'utilizzo o la carica, si prega di interromperne l'uso e di sostituirla con una batteria nuova.

5. Qualora il liquido della batteria perdesse o emettesse uno strano odore, si prega di tenerla lontano dal fuoco o fonti di calore per evitare incendi o scoppi.

6. Non utilizzare o collocare la batteria direttamente sotto i raggi del sole o nelle auto dove la temperatura è alta, altrimenti porterà a perdite di liquido e surriscaldamento, che possono danneggiarne la prestazione e limitarne la durata.

7. Non caricare la batteria più di 24 ore in una sola volta.

8. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

9. Non caricare il telefono se la batteria non è installata.

■ **Avvisi per l'utilizzo del caricabatterie**

1. Si prega di utilizzare 220v ac. L'uso di altri voltaggi potrebbe causare perdite, incendi e danni al telefono o al caricabatteria.

2. Tenere lontano da corto-circuiti di ricarica, altrimenti si potrebbero causare scosse elettriche, fumo e danni al caricatore.

3. Si prega di non usare il caricabatterie quando il cavo è danneggiato, altrimenti potrebbe causare incendi e scosse elettriche.

4. Se il caricabatterie si bagna, toglierlo immediatamente dalla presa per evitare il

surriscaldamento, incendi, scosse elettriche e guasti allo stesso.

5. Si prega di non smontare o rimontare il caricatore, altrimenti potrebbe causare lesioni personali, scosse elettriche, incendi e danni allo stesso.

6. Si prega di non toccare il cavo di ricarica o la presa con le mani bagnate, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche.

7. Si prega di rimuovere il caricabatterie dalla presa prima di effettuarne la pulizia o manutenzione.

- Si prega di tenere il caricabatterie quando si rimuove dalla spina. Trascinare il cavo potrebbe danneggiare il caricabatterie, provocare scosse elettriche e

incendi.

## ■ **Pulizia e Manutenzione**

1. I telefoni cellulari, le batterie e i caricabatterie non sono impermeabili. Si prega di non utilizzarli in bagno o in altri luoghi dove l'umidità è alta e tenere il telefono lontano dalla pioggia.
2. Si prega di pulire i telefoni, le batterie e i caricabatterie con un panno morbido e asciutto.
3. Si prega di non utilizzare alcool, solventi, benzene o altri liquori per pulire il telefono.
4. Una presa sporca potrebbe causare scarsi contatti, spegnimento, o addirittura non

caricare più. Si prega di pulire periodicamente.

Note generali

#### ■ **Telefono cellulare**

Si prega di usare il telefono in un ambiente con temperatura tra 5° e 40° e umidità tra 35% e 85%.

#### ■ **Batteria**

1. La durata della batteria è limitata e si riduce gradualmente con i caricamenti frequenti. L'inefficienza dopo ripetute cariche mostra che la batteria è fuori uso e deve essere sostituita con una nuova batteria.

2. Non gettare le batterie usate nei normali cestini della spazzatura. Si prega di seguire le istruzioni disposte per i rifiuti ben definiti.

### **CERTIFICATO SAR**

Tale certificato (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento) vale per la sicurezza delle persone.

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio. Questo prodotto è una ricetrasmittente radio, progettato e fabbricato in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dall'Unione



Europea. Tali limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età e/o condizioni di salute. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per queste tipologie di prodotto si basa su un'unità di misura nota come SAR. I test SAR vengono effettuati utilizzando posizioni operative standard con il prodotto che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, però il livello effettivo di SAR del presente prodotto durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il prodotto è progettato

per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella. Questo prodotto ha superato i test SAR e quindi rispetta le normative dell'Unione Europea.

### **CONFORMITA' ALLE NORMATIVE R&TTE**

E' necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE, prima che sia autorizzata la vendita del prodotto. Tale direttiva include, tra i requisiti necessari, la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i

requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita per alcuni tempofonini, telefoni cellulari ed auricolari BT, con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

Per il modelli MC 96

PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10 D-  
32825 Blomberg



Con la presente, C.D.R. International srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso C.D.R. International srl, via Berinini 1/a, Besnate (VA).

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE**

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile

rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).

## 2.1 DESCRIZIONE TASTI:

### 2.2 funzione dei tasti

tasti Navigazione SU e GIU'	Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione della lista funzioni. In stato di modifica, premere i tasti di direzione per spostare il cursore. In modalità standby, premere un tasto di direzione per accedere una specifica funzione.
-----------------------------------	--

Tasti M1 e M2	La linea inferiore dello schermo visualizzare le funzioni associate ai tasti M1 e M2, è possibile premere brevemente questi tasti per realizzare questa funzione. Invece una pressione prolungata dei tasti M1 e M2 permette la modifica o la selezione delle memorie dirette.
tasto OK/CHIAMA	Premere per effettuare una chiamata dopo aver inserito un numero o aver selezionato un contatto dalla rubrica, oppure premere per accettare una chiamata in arrivo, oppure premere in modalità

	standby per visualizzare la lista delle chiamate più recenti.
Tasto di fine chiamata	Premere per terminare una chiamata in corso, oppure premere per uscire dal menu e tornare allo stato di standby, o tenerlo premuto per due o tre secondi per spegnere o accendere il telefono cellulare.
Tasti numerici	Immettere i numeri e caratteri associati ai tasti 1 ~ 9. I tasti numerici possono essere impostati come tasti di memoria diretta tramite pressione prolungata



Tasto *	Inserire simboli specifici, la punteggiatura, i simboli *, +, P e W.
Tasto #	Premere il tasto # per cambiare il metodi di inserimento. In modalità standby, premere a lungo per passare tra la modalità silenziosa e la modalità corrente.
Tasto laterale del volume	Premere il tasto laterale per regolare il volume o spostarsi su / giù
Blocco tastiera laterale	Far scorrere il tasto laterale per sbloccare o bloccare la tastiera

Tasto SOS	Premere a lungo il tasto SOS per utilizzare la funzione di emergenza.
-----------	---

## 2.3 funzioni specifiche Tasti

**Tasti M1 e M2:** in attesa, premendo a lungo i tasti M1 o M2 è possibile prima modificare i numeri contenuti, quindi è possibile premere a lungo il tasto M1 o M2 per comporre i numeri direttamente.

**Tasto SOS:** Sul retro del telefono, vi è un tasto SOS. Se il numero SOS e il

messaggio di SOS è stato modificato e salvato, tenendo premuto questo tasto, il telefono comporrà il numero di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri designati. È possibile impostare questa funzione:

- Impostazioni: Attivo o Disattivo
- SOS Alarm Anello: Attivo o Disattiva
- Attesa: per impostare i secondi prima della effettuazione delle chiamate automatiche
- numeri SOS: si possono impostare fino a 5 numeri di emergenza.

- SOS SMS: Attivo o Disattiva
- Contenuti SOS: Il contenuto del messaggio può essere modificato. Il messaggio predefinito è "Aiuto!"

## **2.4 BATTERIA**

La batteria in stato originale ha una capacità di circa il 50% e si può utilizzare dopo l'estrazione. Raggiunge le migliori caratteristiche dopo tre cicli di carica/scarica.

## **2.5 Installazione della scheda SIM e della Batteria**

- Tenere premuto il tasto Fine a lungo per spegnere il cellulare
- Sollevare il coperchio posteriore e rimuoverlo.
- Estrarre la batteria verso l'esterno e quindi rimuovere la batteria.
- Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento con l'angolo tagliato della scheda allineato alla tacca della fessura e i contatti dorati diretti verso il basso, fino a che scheda SIM è completamente inserita
- Con i contatti metallici della batteria rivolti verso i contatti metallici dell'alloggiamento, premere la batteria verso il basso e inserirla

finché non si blocca in posizione.

## **2.6 Carica della batteria**

Normalmente l'energia residua della batteria è indicata dall'icona del livello della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo. Quando l'energia della batteria è insufficiente, il telefono cellulare segnala "Batteria scarica". Se è stato impostato il tono di avviso, un tono di avviso sarà sonato quando il livello della batteria è troppo basso. Quando la batteria è in carica viene visualizzata un'animazione di carica. Quando la carica è completa,

l'animazione sparisce.

## **2.7 Collegamento alla rete**

### **2.7.1 SIM card**

Si prega di inserire una scheda SIM valida nel telefono cellulare prima di usarlo. La SIM card è la chiave per entrare nella rete digitale GSM.

### **2.7.2 Sblocco della carta SIM**

Impostando la richiesta del codice PIN 1 (Personal Identification Number) della scheda SIM, e/o il codice di protezione del portatile, è possibile

proteggere la scheda SIM e il telefono da un uso non consentito. Quando questa funzione è attivata, è necessario immettere il codice PIN1 ogni volta che si accende il cellulare per sbloccare la scheda SIM prima di effettuare o ricevere chiamate. Si può annullare la protezione della scheda SIM (riferimento al capitolo "impostazione di sicurezza"), e in questo caso, la scheda SIM non chiederà più il codice PIN.

- Premere il tasto FINE per accendere il telefono.
- Inserire il PIN1, usare il tasto M2 per cancellare le cifre non corrette. Se si immette un codice PIN1 sbagliato per tre volte consecutive, la carta



SIM verrà bloccata e il telefono richiederà il codice PUK 1. Se non si conosce il codice PUK1, non inserire alcun codice ed inviare la scheda SIM e contattate il vostro operatore.

### **2.7.3 Effettuare chiamate**

Nell'interfaccia di standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e il numero di telefono, e quindi premere il tasto OK per comporre una chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

### **3. FUNZIONE MENU**

#### **3.1 Utilizzo dei menu di funzioni**

In modalità standby, premere il tasto M1 per accedere al menu principale. In tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto M1 o M2.

**Uscita:** In genere, è possibile premere il tasto M2 per tornare al menu precedente, premere il tasto di fine chiamata per tornare in stato di standby.

#### **3.2 Messaggi**

Quando un nuovo messaggio è in arrivo, il telefono suona o vibra (se attivato)

per informarvi che un nuovo messaggio è ricevuto. Il nuovo messaggio verrà indicato sullo schermo. Se non lo si vuole leggere subito, i nuovi messaggi saranno indicati in standby e automaticamente memorizzati nella carta SIM o telefono.

### **3.3 Rubrica**

È possibile memorizzare i nomi, numeri telefonici cellulari e altre informazioni delle persone importanti nella vostra rubrica. Il telefono cellulare è in grado di memorizzare fino a 100 numeri telefonici. Il numero di numeri telefonici che una scheda SIM può memorizzare dipende dalla capacità di memorizzazione

della scheda SIM.

### **3.4 Profili**

Il telefono cellulare offre più profili utente, così che è possibile personalizzare alcune impostazioni per adattare agli eventi e ambienti specifici.

Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivare i profili utente. I profili utente seguono cinque scenari: **Normale, Silenzioso, Riunione, All'aperto.**

### **3.5 Registri chiamate**

#### **■ Chiamate senza risposta**

Premendo il tasto OK si può esaminare la lista delle chiamate perse

■ **Chiamate effettuate**

Scegliete le Chiamate effettuate per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate

■ **Chiamate ricevute**

Scegliete le Chiamate ricevute per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute ..

■ **Tutte le chiamate**

Per visualizzare tutti gli elenchi dei record di chiamata.

## ■ **Cancellare i registri**

Ci sono quattro menu per cancellare la cronologia delle chiamate: chiamate perse, chiamate effettuate, ricevute chiamate e azzerare tutto.

## **3.6 Impostazioni**

### **3.6.1 Data e ora**

Impostare il formato della data, il formato dell'ora, e ora i dettagli del luogo.

### 3.6.2 Display

Gli utenti possono accedere a questa voce per impostare gli sfondi, retroilluminazione LCD e luminosità.

### 3.6.3 impostazioni telefono

- **Lingua:** Scegliere una lingua per la visualizzazione dei menu.
- **Tasti di scelta rapida:** Consente di selezionare alcune funzioni come scorciatoie.
- **Impostazione SOS:** Premere e tenere premuto il tasto SOS per 3 secondi per comporre un numero di emergenza in tutte le circostanze,

anche se il telefono è bloccato. È possibile impostare questa funzione:

- **Numeri M1-M2:** È possibile modificare il numero, quindi premere a lungo il tasto M1 o M2 per chiamare direttamente in modalità standby.
- **Lingua scrittura:** Selezionare la lingua come metodo preferito.

### 3.6.4 Impostazioni di rete

Contattare l'operatore di rete per ottenere i seguenti servizi di rete:

- **Selezione rete:** Imposta la selezione della modalità di rete su Automatico o manuale. Automatico è raccomandato. Quando la selezione della modalità di rete è impostato su Automatico, il telefono



cellulare preferisce la connessione alla rete in cui è registrata la carta SIM. Quando la selezione della modalità di rete è impostata su Manuale, è necessario selezionare la rete dove la carta SIM viene registrata.

### **3.6.5 Impostazioni chiamata**

- **Avviso di chiamata:** Avviso di chiamata è dipendente dal fornitore di servizi. Permette di impostare l'avviso di una nuova chiamata in entrata durante una chiamata in corso. Per richiedere l'attivazione dell'avviso di chiamata, selezionare Attiva. Per richiedere alla rete la disattivazione

dell'avviso di chiamata, selezionare Disattiva. Per verificare se la funzione è attiva, selezionare Stato.

■ **Deviazioni:** è possibile impostare Deviazione totale chiamate vocali, Deviazione se non raggiungibile, Deviazione se nessuna risposta, Devia se occupato, Devia tutte le chiamate dati o Annulla tutte le deviazioni.

■ **Blocco chiamate:** Il blocco chiamate è dipendente dal fornitore di servizi, consente di limitare le chiamate effettuate e ricevute con il telefono. È possibile bloccare le chiamate in uscita, le chiamate

entranti, Annullare tutto o Cambiare I password di blocco. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

■ **Cambio linea:** è possibile passare Linea 1, Linea 2.

■ **Impostazioni avanzate**

➤ **promemoria di tempo Chiamata:** È possibile selezionare Off, unico o periodico.

➤ **Riselezione automatica:** È possibile impostare Off o On.

➤ **modalità Risposta:** È possibile impostare la modalità di risposta con

ogni tasto, la modalità auricolare non può essere attivata fino a quando si collega l'auricolare.

### 3.6.6 Impostazioni di sicurezza

Questa funzione fornisce le relative impostazioni di sicurezza

- **sicurezza SIM:** Per impostare il blocco SIM, è necessario inserire il PIN. È possibile impostare il blocco della SIM solo dopo aver immesso il PIN corretto. Se si imposta blocco SIM su On, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il cellulare. Nel caso si immetta un PIN sbagliato per tre volte consecutive, è necessario inserire il PIN Unblocking Key (PUK).

Il PUK viene usato per sbloccare e modificare il PIN bloccato. Per ottenere il PUK, contattare l'operatore di rete.

- **sicurezza Telefono:** La funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. Immettere la password per accendere il telefono. È richiesta una password quando il telefono è bloccato. La password è da 4 a 8 cifre.

### **3.6.7 Ripristina impostazioni di fabbrica**

La password di default di ripristino è 1122. È possibile modificare tale password.

## 3.7 Organizer

### ■ **Calendario**

Questa funzione può visualizzare il calendario in qualsiasi momento.

### ■ **Lista attività**

È possibile visualizzare l'elenco attività o aggiungere funzioni.

### ■ **Allarme**

È possibile modificare l'allarme

### ■ **Calcolatrice**

Questo telefono offre una calcolatrice dotata delle quattro funzioni di

base per facilitare i semplici calcoli.

### **3.8 radio FM**

È possibile ascoltare la radio FM dal telefono cellulare. Premere il tasto '\*' o il tasto '#' per modificare il volume. È possibile attivare / disattiva la radio FM premendo il tasto '0 '.

Selezionare il menu della radio FM per utilizzarlo. Scegliere l'opzione per

- Lista canali: Al massimo 30 canali. Utilizzare il tasto di direzione per scegliere il canale
- Inserimento manuale: un canale di ingresso da manuale.

■ Ricerca Auto: ricerca automatica e salvare il canale

#### **4. Programmazione con SMS**

Un utente esterno può programmare alcune memorie del telefono spedendo speciali messaggi SMS a Mc96 Easy Board. È possibile impostare le memorie dirette M1 e M2, impostare i numeri SOS e aggiungere voci in rubrica.

##### **A). Impostazione del numero SOS**

Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato:

AT+S: nome:numero

esempio: AT+S:Mario:+393340264567



Quando Mc96 Easy Board riceve l'SMS, il numero "+393340264567" è aggiunto ai numeri SOS con il nome Mario.

**B). impostazione delle memorie M1 e M2:**

Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato:

AT+M1: nome:numero,

oppure AT+M1: nome:numero

esempio: AT+M1:Mario:393340264567

Quando Mc96 Easy Board riceve l'SMS, il numero "+393340264567" è inserito nella memoria M1 con il nome Mario.

**C). impostazione di un numero di rubrica:**

Da un altro cellulare inviate a Mc96 Easy Board un SMS con il seguente formato: AT+P:

nome:numero

esempio: AT+P:Mario:393340264567

Quando Mc96 Easy Board riceve l'SMS, il numero "+393340264567" è aggiunto ai numeri della rubrica con il nome Mario

Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si  
prega di visitare il sito internet

[www.mconsen.com](http://www.mconsen.com)

oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica

[info@mconsen.com](mailto:info@mconsen.com)

oppure di chiamarci al numero

(+39).0331.274720

## **GARANZIA**

Se il dispositivo, la batteria, il caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove il personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto senza preavviso.

- In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia

consentita dalla normativa applicabile.

- I dispositivi acquistati dal consumatore presso un rivenditore autorizzato sono garantiti per un periodo di due anni dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione; la garanzia per le parti accessorie al prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, batterie, SD card, caricabatterie, cavi di collegamento, cavi USB, auricolari ecc.), è invece di sei mesi.
- La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi parte del Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.
- Il produttore/rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

- Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.
- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.
- La presente garanzia è unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.
- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità

soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati.

La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, il nome dell'operatore di rete (se trattasi di tempofonino/telefono cellulare) e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o analogo documento (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono

completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le batterie o le schede sostituite vengono garantite per il periodo residuo di durata della garanzia originaria; quindi il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun



modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

### **ESCLUSIONI DALLA GARANZIA**

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.
- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.
- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete.
- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc)
- Le batterie sono stare ricaricate da un modello di caricabatteria diverso da quello fornito in abbinamento al prodotto.
- Un sigillo è stato rotto o manomesso.

## **SCHEDA DI GARANZIA**

Nome e Cognome Acquirente:

Indirizzo e numero di telefono:

---

---

Num di Serie (CODICE IMEI se si tratta di  
un telefono cellulare):

Modello:

---

---

Data di acquisto:

Numero scontrino fiscale/ fattura:

---

Timbro e firma del rivenditore autorizzato:

---

**La garanzia è valida solo se timbrata dal rivenditore**

-----www.mconsen.com-----

-----info@mconsen.com-----

**Per chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti e/o suggerimenti, si prega di visitare il sito  
internet**

**www.mconsen.com**

**oppure di scriverci all'indirizzo di posta elettronica**

**info@mconsen.com**

**oppure di chiamarci al numero**

**(+39).0331.274720**

**Grazie ancora per avere scelto Mc Onsen!**



**C.D.R International S.r.l.**

Besnate (VA) - Italy

Ph/Fax: (+39).0331.274720

**E-mail: [info@mconsen.com](mailto:info@mconsen.com)**